

HyFlush für Einzelzylindergeräte

Anwendungsfall

Leitungswasser hat neben reinem H₂O auch mineralische Inhaltsstoffe (z.B. Calcium, Magnesium etc.). Bei Erhitzen und Verdampfen von Wasser fallen diese als schlammige oder kristalline Ablagerungen aus, die im Dampfzylinder verbleiben und im Rahmen einer regelmäßigen Wartung entfernt werden müssen. Mit der optionalen Spülfunktionalität "HyFlush" können die Ablagerungen verstärkt ausgetragen werden. So wird eine längere Betriebsdauer zwischen zwei Wartungsintervallen ermöglicht.

Funktionsbeschreibung

HyFlush erzeugt am Zylinderboden durch eine eingesetzte Düse eine Wasserströmung, die während des Abpumpvorganges den Austrag von Kalkteilchen unterstützt. Die Düse wird von einem zusätzlichen Wassereinlass-Magnetventil versorgt, das über ein Relais aktiviert wird. Das Relais wird von der Software mit einem eingestelltem Verhältnis von Aktiv- und Pausenzeiten gesteuert.




Durch das über ein Relais gesteuerte Magnetventil ist eine Stichleitungsspülung auch bei geöffneter Sicherheitskette möglich. Aktivieren Sie dazu die Stichleitungsspülung im Untermenü "Funktionen".

Dieses Dokument hat nur Gültigkeit in Verbindung mit der Bedienungsanleitung zur Steuerung des Gerätes. Die Sicherheitshinweise zur Verwendung von HygroMatik Geräten sind zu beachten. Diese sind der dem Gerät beiliegenden Bedienungsanleitung Kapitel 1 und 2 zu entnehmen.

Ersatzteile

Sollten Sie das Magnetventil einmal als Ersatzteil benötigen, so können Sie es unter folgender Artikelnummer bei HygroMatik oder Ihrem Servicepartner bestellen:

Gerät	Bestellnummer
FLE05-10, FLH03-09	WF-03-00014
FLE15-25, FLH15-25, FLP05-25	WF-04-00014
FLE30-65, FLH30-50, FLP30-50	WF-06-00014



Beim Austausch ist zu beachten, dass der 2. Ausgang des Magnetventils (rechts, rote Kennzeichnung an Schlauch und Kabel, orangener Durchflussmengenbegrenzer im Ausgang) an den Spülanschluss unten am Zylinder angeschlossen werden muss. Der linke Ausgang wird an den Zylinderfuß angeschlossen.

Sollten Sie den Dampfzylinder einmal als Ersatzteil benötigen, so geben Sie bitte bei Bestellung an, dass Sie einen Zylinder mit SuperFlush-Düse benötigen bzw. nennen Sie die Seriennummer Ihres Gerätes.